


4. Sicherheitswarnungen

Der Segway gibt verschiedene Sicherheitswarnungen aus, die Sie kennen müssen um nicht falsch zu reagieren.


Sicherheitsabschaltung

Sollte der Segway in einem seiner Systeme einen Fehler entdecken oder ein Akku über seine Sicherheitsgrenze hinaus erschöpft sein, erfolgt eine Sicherheitsabschaltung. In einem solchen Fall verlangsamt der Segway automatisch sein Tempo, gibt die Vibrationswarnung aus, die Gleichgewichtsanzeigeleuchten blinken, ein Warnton erklingt und auf dem InfoKey erscheint ein unglückliches Gesicht. Bei eingeleiteter Sicherheitsabschaltung bleiben Ihnen noch rund 10 Sekunden, um kontrolliert anzuhalten und abzustiegen. Nach 10 Sekunden schaltet sich der Segway unverzüglich ab, sobald die Räder sich nicht mehr drehen.




Geschwindigkeitsbegrenzer


Wenn Sie sich der erlaubten Höchstgeschwindigkeit für eine gegebene Situation annähern, drückt der Segway PT den Lenker zurück und drosselt damit das Tempo. Das ist der so genannte Geschwindigkeitsbegrenzer.



Er warnt Sie, dass Sie zu schnell fahren. Wenn der Segway PT den Lenker zurückdrückt, lehnen Sie sich nicht weiter vor und verlangsamen Sie die Fahrt. Lassen Sie stets einen gewissen Abstand zwischen sich und dem Lenker.



Vibrationswarnung




Wenn Sie Gefahr laufen zu stürzen, rüttelt der Lenker und der Segway PT gibt ein brummendes Geräusch von sich. Das ist die so genannte Vibrationswarnung. Wenn diese Warnung während der Fahrt einsetzt, nehmen Sie sofort Tempo weg. Sollte die Vibrationswarnung dadurch nicht abgestellt werden, halten Sie an und steigen vorsichtig ab.

Warnung!


Der Segway PT darf im Gleichgewichts-Modus niemals losgelassen werden, denn er rollt selbstständig noch ein Stück weiter, gibt die Vibrationswarnung aus und schaltet dann die Stromzufuhr zu den Rädern ab. Wenn Sie den Segway PT im Gleichgewichts-Modus loslassen, riskieren Sie, dass andere Menschen verletzt und das Gerät beschädigt werden.

5. Aufladen des Segways

Um den Segway aufzuladen muss er ausgeschaltet sein. Sie können den Segway jederzeit an eine Steckdose anschließen.




Während des Ladens leuchten die Ladeanzeigeleuchten grün. Wenn die Akkus voll sind, blinken die Ladeanzeigeleuchten grün. Rot bedeutet einen Fehlerzustand!




Kurzanleitung i2/x2

1. Verwendung des InfoKey


Der InfoKey dient zur Kommunikation mit dem Segway. Zum Ein- und Ausschalten und Umschalten in den Standby-Modus.



Wenn der Funkkontakt zwischen Key und Segway unterbrochen ist, kurz die Ein / Aus Taste drücken!



Abnehmen und Aufstecken des Info-Keys in die Halterung.




Achten Sie vor allem auf die Ladeanzeige für die Akkus. Wenn der letzte Balken blinkt muß der Segway aufgeladen werden.

2. Fahranleitung

Aufsteigen

Achten Sie darauf, dass der Segway eingeschaltet ist und sich im fahrerlosen Gleichgewichtsmodus befindet. Die grüne Anzeige muss leuchten. Bei Rot nicht aufsteigen!



1. Halten Sie beim Aufsteigen den Lenker mit beiden Händen fest; schauen Sie dabei nach vorn, nicht nach unten.
2. Setzen Sie zunächst einen Fuß auf die Matte.
3. Verlagern Sie allmählich Ihr Gewicht auf den Fuß auf der Matte.
4. Achten Sie ständig darauf, dass der Lenker nicht bewegt wird. Setzen Sie den zweiten Fuß auf die andere Matte. Bleiben Sie ruhig und entspannt. Blicken Sie nach vorn.


Achtung! Beim ersten Aufsteigen kann man unfreiwillig ins Schwanken geraten.



Halten Sie das Unterteil horizontal, um auf der Stelle zu stehen. So stehen Sie richtig.

Vorwärts- und Rückwärtsfahren

Der Segway reagiert auf Änderungen in Ihrer Körperhaltung durch Vorwärts- bzw. Rückwärtslehnen. Lehnen Sie sich langsam nach vorn - der Segway PT rollt nun vorwärts. Richten Sie sich dann wieder auf - der Segway nimmt Tempo weg und hält an. Lehnen Sie sich langsam zurück - Ihr Segway rollt nun rückwärts. Richten Sie sich dann wieder auf - der Segway nimmt Tempo weg und hält an.




Wenden

Der Segway wendet sich in die Richtung, in die der Lenker geneigt wird. Sie können rechts- oder linksherum wenden.

Wenden auf der Stelle

Üben Sie zunächst das Wenden auf der Stelle. Neigen Sie hierzu den Lenker allmählich zur Seite, und zwar in die gewünschte Fahrtrichtung. Der Segway PT kreist nun auf der Stelle. Üben Sie das Wenden auf der Stelle nach rechts und links.



Wenden während der Fahrt

Lehnen Sie sich in die Kurve. Halten Sie Ihren Körper dabei parallel zum Lenker. Dies ist außerordentlich wichtig. Abrupte Wendemanöver können gefährlich sein. Lehnen Sie sich daher stets allmählich und gleichmäßig in die Kurve.

Richtig Bremsen und Anhalten

Bewegen Sie sich zum Anhalten so, als würden Sie sich hinsetzen. Achten Sie dabei darauf, dass Ihre Schultern über den Hüften ausgerichtet bleiben, und verlagern Sie Ihr Gewicht. Vermeiden Sie abrupte Stopps und rutschige Oberflächen. Durch plötzliches Stoppen - insbesondere auf rutschigen Oberflächen - kann der Segway die Traktion verlieren und Sie können stürzen.



Absteigen

Bleiben Sie auf der Stelle stehen. Zentrieren Sie hierzu Ihr Gewicht über den Rädern und dem Unterteil und halten Sie den Lenker senkrecht. Setzen Sie zuerst den einen und dann den anderen Fuß auf den Boden, ohne sich dabei nach hinten oder zur Seite zu lehnen. Halten Sie auch nach dem Absteigen den Lenker fest. Wenn Sie ihn loslassen, rollt der Segway vorwärts und kann Umstehende verletzen oder Sachschäden anrichten.




3. Sicherheitstipps und -richtlinien

Achten Sie auf Geländewechsel wie z. B. vom Gehweg auf Gras. Achten Sie auf Kantsteine. Achten Sie darauf, dass genügend Platz für die Räder sind!




Treppen und Randsteine

Über Treppen und Randsteine kann der Segway mit beiden Händen hochgezogen bzw. heruntergelassen werden, wenn er sich im fahrerlosen Gleichgewichtsmodus befindet.



Beim Durchfahren von Eingängen ist besondere Vorsicht geboten.



Wenn das Gelände seitlich abschüssig ist, halten Sie die Lenkung senkrecht zum Boden, um geradeaus zu fahren. Vermeiden Sie das Lenken in Schräglage. Dies erfordert einige Übung, um nicht zu stürzen. Fahren Sie nicht rückwärts. Vermeiden Sie beim Rückwärtsrangieren Wendemanöver.